



EL495



EL595

## EL495 / EL595 Falle motorlåser



Mellom Lilla og Hvit kan det kun sendes potentialfritt signal fra/via brannalarm eller nød terminal. Ikke adgangssystem

**Dersom dette ikke følges frfaller all garanti på produktet.**